

PCD-01 GAMING CASE

1. Einleitung

Vielen Dank für den Kauf eines Inter-Tech Gehäuses.

Dieses Gehäuse ist nur für den Einbau von Computerkomponenten und für den Gebrauch innerhalb geschlossener Räume gedacht.

Unsere Computergehäuse unterliegen einem automatisierten Fertigungsprozess mit anschließender Fertigungskontrolle jedes einzelnen Gehäuses, trotzdem kann es unter Umständen scharfe Kanten innerhalb des Gehäuses geben. Bitte achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf.






Abb.1

2. Inhalt Zubehör Box

Bild	Beschreibung	Menge	Verwendung
	Abstandshalter	10	für Montage des Mainboards
	Schrauben	10	für Montage des Mainboards
	Schrauben	12	für optisches Laufwerk (4Stk.) für 2x 2.5" HDD (8Stk.)
	Schrauben	11	für Netzteil (4Stk.), für 3,5"HDD (3Stk.) für Adapterblech 5.25" auf 3.5" (4Stk.)
	Werkzeug	1	für Montage der Mainboard.Abstandshalter
	Kabelbinder	2	für Verlegung der Kabel
	Adapterblech	2	für die Montage von 3,5" Laufwerken
	Summer	1	für Mainboardalarm

3. Montage

3.1. Entfernen der Frontblende

Fassen Sie die Frontblende unten an und ziehen Sie sie vom Gehäuse ab. Zum Befestigen der Frontblende setzen Sie sie bitte oben an und drücken Sie sie von oben nach unten am Gehäuse fest.

3.2. Montage von externen 5,25" Laufwerken

Nehmen Sie Frontblende und Seitenteil ab und schieben Sie das Laufwerk von vorne in die dafür vorgesehene Öffnung (Abb.2). Befestigen Sie das Laufwerk mit den Schnellverschlüssen. Zusätzlich kann das Laufwerk bei Bedarf von der anderen Seite noch mit Schrauben gesichert werden. Vor Montage der Frontblende muss die 5,25" Blende aus der Frontblende entfernt werden.

3.3. Montage von externen 3,5" Laufwerken

Nehmen Sie Frontblende und beide Seitenteil ab. Befestigen Sie das Laufwerk an den Adapterblechen (Abb.3). Schieben Sie das Laufwerk mit den Adapterblechen in die dafür vorgesehene Öffnung und befestigen Sie die Einheit mit den Schnellverschlüssen (Abb.4). Zusätzlich kann das Laufwerk bei Bedarf von der anderen Seite noch mit Schrauben gesichert werden. Vor Montage der Frontblende muss die 3,5" Blende aus der Frontblende entfernt werden.




Abb.2



Abb.3




Abb.4

3.4. Montage der Festplatten

3.4.1 Montage von 3,5" Festplatten

Schieben Sie die Festplatte mit den Anschlüssen voran in den Festplattenkäfig bis sie einrastet (Abb.5)

3.4.2 Montage von 2,5" Festplatten

Entnehmen Sie den Montagerahmen aus dem Gehäuse und montieren Sie die Festplatte mit den

beiliegenden Schrauben am Rahmen. Bauen Sie den Montagerahmen wieder in das Gehäuse (Abb.6)




Abb.5




Abb.6

Da bei einige Festplatten mit einer Größe von 6TB oder mehr die Befestigungsgewinde an anderer Stelle sind, kann hier nicht ausschließlich mit der schraublosen Befestigung gearbeitet werden. Bei der Nutzung einer solchen Festplatte schieben Sie die Festplatte wie in Abb.5 gezeigt in den dafür vorgesehenen Schacht und fixieren Sie sie mit einer zusätzlichen Schraube aus dem Lieferumfang (Abb.7).






Abb.7

4. Anschluß der Frontanschlüsse

USB 3.0 Anschluß



Azalia (Intel HD Audio)



Stecken Sie den entsprechenden Stecker auf den dafür vorgesehenen Steckplatz auf Ihrem Mainboard.
Lesen Sie dazu in der Anleitung Ihres Mainboards.

5. Entsorgung

Wenn Sie Ihren Computer austauschen, entsorgen Sie ihn bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.
Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.



6. Garantie

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch. Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler. Wir gewähren keine Garantie bei: Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch jeglicher Art, Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind und höherer Gewalt.

Bei Bedarf an Ersatz- oder Ergänzungsteilen können Sie sich über unser Supportportal direkt an uns wenden.

7. Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hainhäuser Weg 93
D-30855 Langenhagen
Germany

Tel: +49 511 72667830
Fax: +49 511 72667837
Email: vertrieb@inter-tech.de
Web: www.inter-tech.de

